

## Rodillo Electrónico

El rodillo electrónico asegura que las muestras son preparadas y ensayadas bajo condiciones repetibles. Funciona como un preparador de muestras: Coloque el espécimen en el recorrido del rodillo, pulse el botón de inicio y el rodillo pasará de ida y vuelta por el espécimen a velocidad ajustable de 1 hasta 900 mm/min.



### Características

- Operación por pantalla táctil
- Hay modelos de 1, 2 o 3 rodillos

### Características técnicas

Velocidad	1 - 900 mm/min
Rodillo	2 kg (4.5 lbs)
— ancho	45 mm
— recubierto	Shore A 80±5
Peso	15 kg
Alimentación	220 V/50 Hz

### Normas

PSTC app. B • ASTM D3330